


MAVERICK WORLD


БЫСТРОСБОРНЫЕ ПАЛАТКИ MAVERICK

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДЕЛЕЙ BIG RIVER, CRUISE COMFORT


1. Выберите место, где вы будете собирать палатку. Посмотрите, чтобы поверхность была ровной и без каких-либо острых предметов. Достаньте палатку из сумки. Поставьте палатку в вертикальное положение, чтобы концы дуг оказались вверху. Развяжите завязки и разверните материал тента, чтобы дуги освободились. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали «звезду» с круглой ступицей в середине.
2. Проследите за тем, чтобы материал палатки не был бы защемлен в месте соединения дуг с центральной ступицей и в местах замков. Возьмитесь одной рукой за центральную ступицу и поднимите ее вверх.



3. Так как эти модели палаток являются большим семейным кемпингом, при сборке было бы желательно участие как минимум двух человек. В то время как один поднял палатку за центральную ступицу и держит ее на уровне плеча, второй начинает защелкивать замки верхних дуг палаток. Возьмитесь за одну дугу и отведите максимально дальше нижний замок «А» от центральной ступицы «В» после этого защелкните замок «С».




4. Двигаясь по кругу сначала защелкните замки на дугах в четырех основных углах (см. на схеме №№ 1, 2, 3, 4).



5. После этого ваша палатка стоит как бы «на коленях». Если вы устанавливаете палатку в ветреную погоду, вы можете временно установить несколько ветровых растяжек. По мере того, как вы будете защелкивать нижние замки, не забывайте снимать временные растяжки.
6. Пока палатка поднята наполовину, накиньте и закрепите верхний фартук.



7. Поднимите и вытащите две передние стойки «А» и защелкните замки «В» как показано на рисунке.



8. Прделайте ту же операцию с противоположными двумя дугами. После этого защелкните замки на боковых дугах. Расшпильте палатку и установите ветровые растяжки.



9. В случае, если у вас модель BIG RIVER, вам необходимо собрать фиброгласовые дуги и вставить их в рукава спальных помещений. После этого зафиксировать их и расшпильте тент.\



10. Если у вас модель CRUISE COMFORT, вам необходимо лишь подвесить внутренние палатки. Они помечены L и R – левая и правая. Поэтому обратите на это внимание, чтобы не перепутать.