

MAVERICK WORLD

БЫСТРОСБОРНЫЕ ПАЛАТКИ MAVERICK

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОДЕЛИ SLIDER

1. Выберите место, где вы будете собирать палатку. Посмотрите, чтобы поверхность была ровной и без каких-либо острых предметов. Достаньте палатку из сумки. Поставьте ее в вертикальное положение таким образом, чтобы концы дуг оказались вверху.



Fig.1

2. Развяжите завязки и разверните материал тента таким , чтобы дуги освободились. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали «звезду» с круглой ступицей в середине.



Fig.2

3. Обратите внимание, что каждая дуга имеет два типа замков. Верхний замок, который находится ближе к центральной цанге, защелкивается вручную. Нижний замок защелкивается самостоятельно, когда дуга собрана.
4. Выберите одну из четырех основных дуг и защелкните верхний замок. При этом следите чтобы материал тента не попал в месте соединения дуги с центральной цангой и в замки.



Fig.3

5. Повторите эту операцию с остальными тремя дугами.



Fig.4

6. Возьмитесь за одну из дуг одной рукой и поднимите палатку как можно выше. Второй рукой защелкните нижний замок на этой дуге. Повторите эту операцию с оставшимися тремя дугами.



Fig.5, 6

7. Центральная часть палатки собрана. Теперь осталось собрать дуги спальных помещений. Для этого возьмите и соберите две фиброгласовые дуги (все колена соединены резинкой, которая проходит в середине). Вставьте фиброгласовые дуги в рукава на левом и правом спальном помещении и зафиксируйте их. После этого вас остается только расшпилить палатку и установить ветровые растяжки.



Fig.7, 8