

MAVERICK WORLD

БЫСТРОСБОРНЫЕ ПАЛАТКИ MAVERICK

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ К МОДЕЛЯМ MOBILE, MOBILE PREMIUM, AERO, COMFORT, IGLOO, ITERA, ROVER, FAMILY COMFORT, GRAND FAMILY, MONTBLANC

Сборка палаток Maverick очень проста. Однако мы рекомендуем в первый раз не стараться поставить палатку за 5 секунд. Во время первой постановки палатки постарайтесь неспеша выполнить все операции по сборке палатки с тем, чтобы в последующие разы вы могли бы проделывать это даже с закрытыми глазами.

Итак.

1. Достаньте палатку из упаковочной сумки. Поставьте ее в вертикальное положение таким образом, чтобы концы дуг оказались вверх.



2. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали «звезду» с круглой ступицей в середине.

3. Необходимо помнить, что все дуги имеют два типа соединительных замков. Верхний замок, расположенный ближе к центральной ступице, представляет собой специально разработанное защелкивающееся соединение с подпружиненным хомутом. Этот замок защелкивается вручную. Следующее соединение, расположенное ниже по дуге, защелкивается самостоятельно, после того, как был зафиксирован верхний замок.

4. Возьмитесь одной рукой за центральную ступицу и поднимите палатку вверх.



5. При этом необходимо проследить, чтобы материал тента не попал в место шарнирного соединения дуги с центральной ступицей. Продолжая держать палатку на уровне вашего плеча одной рукой, второй рукой возьмитесь за дугу в месте верхнего замка так, чтобы он оказался внутри вашей ладони. Надавите на место

соединения рукой сверху вниз (к центру палатки). Дуга выпрямится и подпружиненный хомут верхнего замка защелкнется. При этом нужно следить, чтобы материя рукава, в который продета дуга, не попала в замок. Повторите эту операцию с верхними замками на всех дугах.



6. Если в модели вашей палатки есть тамбур (модели **COMFORT** и **IGLOO**) таким же образом защелкните замок на дуге тамбура, находящийся посередине.

Внутренняя палатка пристегнута к тенту уже на фабрике.

Таким образом, все что вам остается, это расшпилить дно палатки (шпильки идут в комплекте) и, при необходимости, установить дополнительные ветровые растяжки (так же идут в комплекте).

Сборка модели **ITERA** осуществляется таким же образом. Единственное отличие – у этой модели большой развитый тамбур. Поэтому после того, как вы собрали быстросборный каркас Rapidex Quick Erect System вам необходимо расшпилить дно спального помещения (внутренняя палатка, так же как и на вышеописанных моделях уже пристегнута к тенту).

После этого необходимо достать и собрать фибергласовую дугу тамбура. Все сегменты дуги соединены между собой резинкой, проходящей внутри дуги.

Все, что вам необходимо сделать, это продеть дугу в рукава тамбура, зафиксировать каждый конец дуги внизу в отверстие люверса и расшпилить.

Важно, что во время этой операции боковой и центральный вход в тамбур должны быть застегнуты на «молнию».

У модели **FAMILY COMFORT** и **GRAND FAMILY** выносная дуга ставится на спальное отделение. В

отличие от всех остальных моделей **MAVERICK** у **FAMILY COMFORT** и **GRAND FAMILY** изначально

внутренняя палатка не пристегнута к тенту. Во время первой постановки ее необходимо пристегнуть. В последующем вы можете оставить внутреннюю палатку пристегнутой к тенту и собирать палатку вместе с ней.

Модель **ROVER** собирается точно так же, единственное отличие в том, что тамбур у нее гораздо меньшего размера.

